



SNR-VP-Series
Autoprovision

Содержание

1.	Список параметров Autoprovision	3
2.	Конфигурация Autoprovision	3
3.	Конфигурация сети	4
4.	Настройка TR069	5
5.	Настройка учетной записи	7
6.	Настройка переадресации вызовов	12
7.	Настройка BroadSoft	13
8.	Настройка удаленной телефонной книги	13
9.	Настройка LDAP	13
10.	Настройка AreaCode	14
11.	Настройка Feature (функций)	14
12.	Конфигурация Setting (настроек)	16
13.	Настройка CallLog	20
14.	Настройка (Programmable Key) программных клавиш	21
15.	Настройка Voice	28
16.	Конфигурация Tone	29
17.	Настройка XML Browser	29
18.	Настройка обновления конфигурации	30

1. Список параметров Autoprovision.

Наименование параметра	Описание
2. Конфигурация Autoprovision	
Config.Autoprovision.General.Url	Настройка URL-сервера auto provisioning
Config.Autoprovision.General.Username	Установка логина и пароля для сервера Диапазон длины от 1 до 63 символов
Config.Autoprovision.General.Pwd	
Config.Autoprovision.GENERAL.Priority	Настройка приоритета
Config.Autoprovision.Mode.Mode	Настройка режима auto provision: 0: отключено; 1: включено (по умолчанию); 2: Несколько раз; 3: Включение питания + Повторно.
Config.Autoprovision.Schedule.DayOfWeek	Настройка расписания для auto provision. День недели: 1-7 (понедельник-воскресенье) Диапазон времени: 0-23
Config.Autoprovision.Schedule.HourOfDay	
Config.Autoprovision.AES.Key16	Настройка ключа AES (16 байт) для дешифрования файла конфигурации.
Config.Autoprovision.AES.Key16Mac	Настройка ключа AES (16 байт) для дешифрования файла конфигурации с поддержкой MAC
Config.Autoprovision.PNP.Enable	Настройка режима функции PnP: 0: отключено 1: включено (по-умолчанию)
Config.Autoprovision.PNP.Url	Настройка URL-сервера для PnP Диапазон значений от 1 до 127 символов
Config.Autoprovision.MD5.GenConfMd5	Настройка MD5 для общее файла конфигурации
Config.Autoprovision.MD5.UrlConfMd5	Настройка MD5 с поддержкой MAC
Config.Autoprovision.DHCP_OPTION.Enable	Настройка состояния режима DHCP: 0: отключено 1: включено
Config.Autoprovision.DHCP_OPTION.CustomId	Настройка режима DHCP: Диапазон значений от 128 до 254
Config.Autoprovision.DHCP_OPTION.CustomValue	Настройка DHCP CustomValue
Config.Autoprovision.RETRY_TIMES.Times	Настройка повторного времени Autop
Config.Autoprovision.REDIRECT.Url	Настройка переадресации URL-адреса
Config.Autoprovision.REDIRECT.Enable	Настройка состояния режима переадресации: 0: отключено 1: включено
Config.Autoprovision.REDIRECT.TransMac	Настройка состояния перенаправления Transport MAC 0: отключено 1: включено
Config.Autoprovision.X.Name	Настройка имени для autoprovision (диапазон X - от 01 до 50)
Config.Autoprovision.X.Url	Настройка URL-сервера для autoprovision.

	Диапазон длины: 1 ~ 127 символов
Config.Autoprovision.X.User	Установка логина и пароля для сервера
Config.Autoprovision.X.Password	Диапазон длины от 1 до 63 символов
Config.Autoprovision.X.ComAES	Настройка ключа AES (16 байт) для дешифрования общего файла конфигурации
Config.Autoprovision.X.MacAES	Настройка ключа AES (16 байт) для дешифрования общего файла конфигурации с поддержкой MAC
3. Конфигурация сети	
Config.Network.LAN.Type	Настройка режима работы порта LAN: 0: DHCP (по умолчанию) 1: PPPoE 2: статический IP адрес
Config.Network.LAN.StaticIP	Настройка статического IP адреса
Config.Network.LAN.SubnetMask	Настройка маски по сети
Config.Network.LAN.DefaultGateway	Настройка основного шлюза
Config.Network.LAN.PrimaryDNS	Настройка первичного и вторичного ДНС серверов
Config.Network.LAN.SecondaryDNS	
Config.Network.PPPOE.User	Установка логина и пароля для PPPoE соединения. Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Network.PPPOE.Pwd	
Config.Network.PC.Type	Настройка режима работы порта PC: 0: router 1: bridge
Config.Network.PC.RouterIP	Настройка IP, когда PC порт работает в режиме router
Config.Network.PC.SubnetMask	Настройка сетевой маски, когда PC порт работает в режиме router
Config.Network.PC.EnableDHCP	Настройка состояния работы порта PC: 0: выключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Network.PC.StartIP	Установка начального IP адреса для порта PC в режиме router
Config.Network.PC.EndIP	Установка конечного IP адреса для порта PC в режиме router
Config.Network.8021X.ModeOf8021X	Настройка режима 8021x
Config.Network.8021X.Identity	Настройка идентификатора 8021x
Config.Network.8021X.PwdMd5	Установка пароля MD5 для 8021x
Config.Network.RTPPORT.Max	Установка максимального и минимального RTP порта
Config.Network.RTPPORT.Min	
Config.Network.QOS.SignalTos	Настройка сигнального значения QOS Диапазон значений от 0 до 63
Config.Network.QOS.RtpTos	Настройка rtpTos QoS. Диапазон значений от 0 до 63
Config.Network.LLDP.LLDPEnable	Настройка состояния работы функции LLDP. 0: Выключено (по умолчанию). 1: Включено

Config.Network.LLDP.Interval	Настройка интервала времени LLDP. Диапазон значений от 10 до 3600 в сек.
Config.Network.VLAN.LanVlanEnable	Настройка состояния работы режима VLAN для LAN порта 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Network.VLAN.LanVid	Настройка VLAN ID для LAN порта Диапазон значений от 0 до 4094 (0 по умолчанию)
Config.Network.VLAN.LanPriority	Настройка приоритета VLAN для порта LAN Диапазон значений от 0 до 7 (0 по умолчанию)
Config.Network.VLAN.PcVlanEnable	Настройка состояния режима работы VLAN для PC порта 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Network.VLAN.PcVid	Настройка VLAN ID для PC порта Диапазон значений от 0 до 4094 (0 по умолчанию)
Config.Network.VLAN.PcPriority	Настройка приоритета VLAN для порта LAN Диапазон значений от 0 до 7 (0 по умолчанию)
Config.Network.SNMP.Enable	Настройка состояния режима работы функции SNMP 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Network.SNMP.Port	Настройка порта SNMP Диапазон значений от 0 до 65535
Config.Network.SNMP.TrustedIP	Настройка IP адреса для SNMP сервера
Config.Network.VPN.Enable	Настройка состояния режима работы функции VPN 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
4. Настройка TR069	
Config.TR069.General.Enable	Настройка состояния режима работы функции TR069: 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.TR069.General.Verison	Настройка версии TR069
Config.TR069.General.ResetFactory	Настройка состояния режима работы функции TR069 ResetFactory 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.TR069.DeviceInfo.ProvisioningCode	Настройка кода резервирования для TR069
Config.TR069.DeviceInfo.DeviceName	Установка имени DeviceInfo для TR069
Config.TR069.DeviceInfo.Password	Установка пароля DeviceInfo для TR069
Config.TR069.DeviceInfo.ErrorNumber	Настройка номера ошибки DeviceInfo для TR069
Config.TR069.DeviceInfo.LongConnection	Настройка длительности соединения DeviceInfo для TR069
Config.TR069.DeviceInfo.Description	Настройка описания DeviceInfo для TR069

Config.TR069.DeviceInfo.LongConnectionAddr	Настройка длительности соединения адреса DeviceInfo для TR069
Config.TR069.ManagementServer.URL	Настройка доступа URL для ACS Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.TR069.ManagementServer.Username	Настройка имени и пароля для аутентификации с ACS Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.TR069.ManagementServer.Password	
Config.TR069.ManagementServer.PeriodicInformEnable	Настройка состояния режима ACS. 0: Отключено (по умолчанию). 1: Включено
Config.TR069.ManagementServer.PeriodicInformInterval	Настройка интервала телефона для настройки в режиме ACS Диапазон значения от 3 до 3600 сек.
Config.TR069.ManagementServer.PeriodicInformTime	Настройка периодического информирования по времени сервера управления TR069
Config.TR069.ManagementServer.ParameterKey	Настройка параметров ключей сервера управления для TR069
Config.TR069.ManagementServer.ConnectionRequestURL	Настройка запросов URL соединения.
Config.TR069.ManagementServer.ConnectionRequestUsername	Установка имени и пароля для аутентификации соединения запросов Диапазон значения от 1 до 63 символов
Config.TR069.ManagementServer.ConnectionRequestPassword	
Config.TR069.ManagementServer.STUNEnable	Настройка состояния работы режима STUN 0: Отключено (по умолчанию). 1: Включено
Config.TR069.ManagementServer.STUNServerAddress	Настройка адреса STUN сервера Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.TR069.ManagementServer.STUNServerPort	Настройка порта STUN сервера Диапазон значений от 1 до 65535
Config.TR069.ManagementServer.STUNUsername	Настройка логина и пароля STUN сервера
Config.TR069.ManagementServer.STUNPassword	
Config.TR069.ManagementServer.STUNMaximumKeepAlivePeriod	Настройка STUN периода KeepAlive
Config.TR069.ManagementServer.STUNMinimumKeepAlivePeriod	
Config.TR069.ManagementServer.NATDetected	Настройка обнаружения NAT STUN
Config.TR069.ManagementServer.UDPConnectionRequestAddress	Настройка адреса запроса UDP соединений
Config.TR069.ManagementServer.UDPConnectionRequestAddressNotificationLimit	Настройка запроса адреса UDP соединения
Config.TR069.ManagementServer.UpdatesManaged	Настройка обновлений
Config.TR069.Reboot.CmdKey	Настройка перезагрузки CMDKey
Config.TR069.Download.Enable	Настройка режима обновлений: 0: Отключено 1: Включено
Config.TR069.Download.CmdKey	Настройка обновления CMDKey
Config.TR069.Download.StartTime	Настройка обновления по времени

Config.TR069.Download.Ur	Настройка URL обновления
Config.TR069.UserInfo.SubID	Настройка SubID
Config.TR069.UserInfo.AuthenticationType	Настройка типа аутентификации
5. Настройка учетной записи	
Config.AccountX.GENERAL.Enable	Настройка состояния учетной записи X (значение X от 1 до 6) 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.GENERAL.Label	Настройка имени учетной записи (цифренное) X на дисплее (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.GENERAL.DisplayName	Настройка имени учетной записи (буквенное) X на дисплее (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.GENERAL.Username	Настройка имени для регистрации учетной записи X (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.GENERAL.AuthName	Настройка логина и пароля для аутентификации учетной записи X (значение X от 1 до 6)
Config.AccountX.GENERAL.Pwd	
Config.AccountX.GENERAL.UserAgent	Настройка UserAgent
Config.AccountX.GENERAL.ProxyRequire	Настройка ProxyRequire
Config.AccountX.SIP.Server	Настройка основного адреса SIP сервера для учетных записей X (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.SIP.Server2	Настройка резервного адреса SIP сервера для учетной записи X (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.SIP.Port	Настройка порта для основного SIP сервера учетной записи X (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 65535
Config.AccountX.SIP.Port2	Настройка порта для резервного SIP сервера учетной записи X (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 65535
onfig.AccountX.SIP.ListenPort	Настройка порта для учетной записи X (значение X от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 65535
Config.AccountX.SIP.TransType	Настройка типа транспорта: 0: UDP (по умолчанию) 1: TCP 2: TLS 3: DNS-SRV
Config.AccountX.SIP.ListenPortMin	Настройка диапазона портов
Config.AccountX.SIP.ListenPortMax	
Config.AccountX.OUTPROXY.Enable	Настройка состояния outbound proxy server 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.OUTPROXY.Server	Настройка основного ip адреса/домена для outbound proxy server

	Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.OUTPROXY.Port	Настройка порта основного ip адреса/домена для outbound proxy server-а Диапазон значений от 1 до 65535
Config.AccountX.OUTPROXY.BakServer	Настройка резервного ip адреса/домена для outbound proxy server Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.OUTPROXY.BakPort	Настройка порта резервного ip адреса/домена для outbound proxy server-а Диапазон значений от 1 до 65535
Config.AccountX.STUN.Enable	Настройка состояния работы функции STUN 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.STUN.Server	Настройка адреса STUN сервера. Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.STUN.Port	Настройка порта для STUN сервера Диапазон значений от 1 до 65535
Config.AccountX.ENCRYPTION.SRTPEncryption	Настройка режима работы функции шифрования SRTP 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.ENCRYPTION.SRTPEncryptionAlg	Настройка шифрования SRTP
Config.AccountX.DTMF.Type	Настройка типа DTMF 0:Inband 1: RFC2833(Default) 2: Info 3: Info + Inband 4: Info + RFC2833
Config.AccountX.DTMF.Payload	Настройка RFC2833 payload, диапазон значения от 96 до 127 (101 по умолчанию)
Config.AccountX.DTMF.InfoType	Настройка DTMF в режиме «Info» 0:Disabled(default) 1:DTMF 2:DTMF-Relay 3:Telephone-Event
Config.AccountX.DTMF.Duration	Настройка длительности DTMF
Config.AccountX.DTMF.Power	Настройка мощности DTMF сигнала
Config.AccountX.NAT.NatTraversal	Настройка NAT Traversal
Config.AccountX.NAT.StunServer	Настройка адреса сервера NAT STUN Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.NAT.StunPort	Настройка порта для сервера NAT STUN Диапазон значений от 1 до 65535
Config.AccountX.NAT.UdpKeepEnable	Настройка режима работы NAT keep-alive 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.NAT.UdpKeepInterval	Настройка интервала NAT keep-alive Диапазон значения от 5 до 60 сек (30 сек по умолчанию)

Config.AccountX.NAT.Rport	Настройка rport Диапазон значения от 1 до 65535
Config.AccountX.BLF.SubscribePeriod	Настройка периода уведомления BLF (1800 сек по умолчанию). Диапазон значения от 1800 до 65535 (в сек.) 1800 по умолчанию
Config.AccountX.BLF.BlfListUri	Настройка списка URL BLF Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.BLF.BlfNotifyParseType	Настройка списка BLF типа Notify
Config.AccountX.BLF.BlfListCode	Настройка кода списка BLF
Config.AccountX.BLF.BlfListBargeInCode	Настройка BLF листа barge incode
Config.AccountX.VOICEMSG.Number	Настройка номера для голосового сообщения Диапазон значения от 1 до 63 символов
Config.AccountX.MUSIC_SERVER.Enable	Настройка состояния режима Music Server 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.MUSIC_SERVER.Uri	Настройка URL для Music Server Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.Anonymous_Call.Enable	Настройка состояния работы функции «Анонимный звонок» 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.Anonymous_Call.OnCode	Код активации функции «Анонимный звонок» Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.Anonymous_Call.OffCode	Код деактивации функции «Анонимный звонок» Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.REJECT_ANONYMOUSCALL.Enable	Настройка состояния работы функции режима «Анонимный звонок» 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.REJECT_ANONYMOUSCALL.OnCode	Настройка кода принятия/отклонения анонимных звонков. Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.REJECT_ANONYMOUSCALL.OffCode	
Config.AccountX.REG.Timeout	Настройка периода регистрации для первичного и вторичного сервера в сек., диапазон значения от 1800 до 65535 (1800 сек по умолчанию)
Config.AccountX.REG.Timeout2	
Config.AccountX.CONFERENCE.Type	Настройка типа конференции: 0: локальная 1: внешняя
Config.AccountX.CONFERENCE.Uri	Настройка URL для конференции Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.AUTO_ANSWER.Enable	Включение/отключение автоответа при входящем звонке для учетной записи X (диапазон X от 1 до 6) 0: отключено (по умолчанию) 1: включено

Config.AccountX.SESSION.EnableTimer	Включение/отключение таймера сессии: 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.SESSION.Interval	Настройка интервала сессии (в секундах), диапазон от 90 до 7200, по умолчанию - 1800
Config.AccountX.SESSION.RefreshRate	Настройка обновления сессии в сек., диапазон значения от 1800 до 65535, 1800 - по умолчанию.
Config.AccountX.SUBSCRIBE.SubscribeRegister	Включение/отключение статуса регистрации: 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.SUBSCRIBE.SubscribePeriod	Настройка периода регистрации (в секундах), диапазон от 1800 до 65535, 1800 по умолчанию
Config.AccountX.SUBSCRIBE.SubscribeACDExpire	Настройка периода ACD (в секундах), диапазон значений от 1800 до 65535, 1800 по умолчанию
Config.AccountX.SUBSCRIBE.SubscribeMWI	Включение/отключение статуса MWI 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.SUBSCRIBE.SubscribeMWIExpire	Настройка периода уведомления MWI (в секундах), диапазон значений от 1800 до 65535, 1800 по умолчанию
Config.AccountX.CALL.Enable100Rel	Включение/отключение 100 повторений 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.CALL.CIDSource	Настройка CIDSource
Config.AccountX.CALL.Ptime	Настройка времени пакета RTP, диапазон значений - 0 (по умолчанию), 10, 20, 30, 40, 50, 60
Config.AccountX.CALL.UserPhone	Настройка состояния режим UserPhone. 0: отключено 1: включено
Config.AccountX.CALL.RdrInfoDetection	
Config.AccountX.CALL.PreventSIPHacking	Включение/отключение режима предотвращения взлома SIP 0: отключено 1: включено
Config.AccountX.FEATURE_DND.Enable	Включение/отключение режима DND 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.AccountX.FEATURE_DND.OnCode	Настройка кода для включения/отключения режима DND Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.AccountX.FEATURE_DND.OffCode	
Config.AccountX.FEATURE_DND.ReturnCode	Настройка кода ответа для режима DND 404(Not Found) 480(Temporarily Unavailable) 486(Busy Here) 603(Decline)
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_ALWAYS	Включение/отключения постоянно

S.Enable	<p>переадресации</p> <p>0: отключено (по умолчанию)</p> <p>1: включено</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_ALWAYS.Target	<p>Настройка номера телефона для постоянной переадресации</p> <p>Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_ALWAYS.OnCode	<p>Настройка кода включения/отключения постоянной переадресации.</p> <p>Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_ALWAYS.OffCode	
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_BUSY.Enable	<p>Включение/отключения переадресации по занятости</p> <p>0: отключено (по умолчанию)</p> <p>1: включено</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_BUSY.Target	<p>Установка номера телефона для переадресации по занятости</p> <p>Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_BUSY.OnCode	<p>Настройка кода включения/отключения переадресации по занятости.</p> <p>Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_BUSY.OffCode	
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_TIMEOUT.Enable	<p>Включение/отключение переадресации по неответу</p> <p>0: отключено (по умолчанию)</p> <p>1: включено</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_TIMEOUT.Target	<p>Настройка номера телефона для переадресации по неответу</p> <p>Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_TIMEOUT.OnCode	<p>Настройка кода включения/отключения переадресации по неответу</p> <p>Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_TIMEOUT.OffCode	
Config.AccountX.FEATURE_FORWARD_TIMEOUT.Timeout	<p>Настройка таймаута для переадресации по неответу.</p> <p>Диапазон значений от 0 до 120 сек</p>
Config.AccountX.AudioY.Enable	<p>Включение/отключение аудио-кодеков Y (диапазон значения Y от 0 до 12) для учетной записи X (диапазон значений X от 1 до 6)</p>
Config.AccountX.AudioY.Name	<p>Настройка используемого кодека</p>
Config.AccountX.AudioY.Priority	<p>Настройка приоритета</p>
Config.AccountX.AudioY.Payload	<p>Настройка типа данных для используемого кодека</p>
Config.AccountX.AOC.AocEnable	<p>Включение/отключение функции АОС</p> <p>0: отключено (по умолчанию)</p> <p>1: включено</p>
Config.AccountX.RINGTONE.Type	<p>Настройка рингтона (по умолчанию Ring1.wav)</p>
Config.AccountX.ESCAPE_CHARACTER.Enable	<p>Настройка состояния работы функции ESCAPE.</p>

	0: отключено 1: включено
Config.AccountX.ADVANCED.ShowMissedCall	Настройка уведомлений о пропущенных звонках: 0: отключено 1: включено
Config.AccountX.HOTELING.Enable	Включение/отключение HOTELING 0: отключено 1: включено
Config.AccountX.HOTELING.User	Установка логина и пароля для HOTELING
Config.AccountX.HOTELING.Password	
Config.AccountX.HOTELING.AutoLogin	0: не запоминать логин и пароль 1: запоминать логин 2: запоминать логин и пароль
6. Настройка переадресации вызовов	
Config.Forward.Always.Enable	Настройка состояния режима переадресации 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Forward.Always.Target	Настройка номера телефона для постоянной переадресации Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Forward.Always.OnCode	Настройка кода включения/отключения для постоянной переадресации Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Forward.Always.OffCode	
Config.Forward.Busy.Enable	Установка режима переадресации по занятости 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Forward.Busy.Target	Установка номера телефона переадресации по занятости Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Forward.Busy.OnCode	Настройка кода включения/отключения переадресации по занятости Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Forward.Busy.OffCode	
Config.Forward.Timeout.Enable	Включение/отключение переадресации по неответу 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Forward.Timeout.Target	Настройка номера телефона для переадресации по неответу
Config.Forward.Timeout.Timeout	Настройка таймаута для переадресации по неответу, диапазон значений от 0 до 120 св сек
Config.Forward.Timeout.OnCode	Установка кода для включения/отключения переадресации по неответу Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Forward.Timeout.OffCode	
Config.Forward.CallPark.Enable	Включение/отключение функции Call park 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Forward.CallPark.Target	Настройка номера телефона для функции Call

	park Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Forward.CallPark.Line	Настройка линии, для работы функции Call Park значение 0 (по умолчанию), 1, 2,3
Config.Forward.FORWARDMODE.Mode	Настройка режима переадресации
Config.Forward.FORWARDMODE.FeatureSync	Установка синхронной переадресации вызова
Config.Forward.ADVANCED.UseFwdAsTransfer	Установка переадресации через функцию transfer
7. Настройка BroadSoft	
Config.BroadSoft.BroadSoftX.DisplayName	Настройка отображаемого имени телефонной книги BroadSoft X (Диапазон X от 0 до 5) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.BroadSoft.BroadSoftX.Server	Настройка URL телефонной книги BroadSoft X (Диапазон X от 0 до 5) Диапазон значений от 1 до 255 символов
Config.BroadSoft.BroadSoftX.Port	Настройка порта телефонной книги BroadSoft X (Диапазон X от 0 до 5) Диапазон значений от 1 до 65535
Config.BroadSoft.BroadSoftX.User	Установка логина и пароля телефонной книги BroadSoft X (Диапазон X от 0 до 5) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.BroadSoft.BroadSoftX.Pwd	
8. Настройка удаленной телефонной книги	
Config.RemotePhoneBook.REMOTE_PHONE_BOOK X.DisplayName	Установка имени, которое будет отображено на дисплее телефона удаленной телефонной книги X (значение X от 0 до 4) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.RemotePhoneBook.REMOTE_PHONE_BOOK X.Url	Настройка URL удаленной телефонной книги X (значение X от 0 до 4) Диапазон значений от 1 до 255 символов
Config.RemotePhoneBook.GENERAL.Search	Включение/отключение режима поиска удаленной телефонной книги. 0: отключено 1: включено
Config.RemotePhoneBook.GENERAL.FlashInterval	Настройка интервала Flash удаленной телефонной книги.
9. Настройка LDAP	
Config.Ldap.LDAP.NameFilter	Настройка критериев поиска по номеру или имени Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Ldap.LDAP.NumberFilter	
Config.Ldap.LDAP.Server	Настройка сервера LDAP Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Ldap.LDAP.Port	Настройка порта для сервера LDAP Диапазон значений от 1 до 65535
Config.Ldap.LDAP.Root	Настройка корневого пути LDAP Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Ldap.LDAP.User	Установка логина и пароля для LDAP Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Ldap.LDAP.Pwd	
Config.Ldap.LDAP.MaxHits	Настройка максимального списка для поиска.

	Вывод результата от 1 до 500 (50 по умолчанию)
Config.Ldap.LDAP.NameAttr	Настройка параметра поиска имени и номера Диапазон значений от 1 до 63 символов.
Config.Ldap.LDAP.NumberAttr	
Config.Ldap.LDAP.DisplayName	
Config.Ldap.LDAP.Version	Настройка версии
Config.Ldap.LDAP.SearchDelay	Настройка времени задержки поиска в миллисекундах. Диапазон значений от 200 до 3000 мсек (1000 по умолчанию)
10. Настройка AreaCode	
Config.AreaCode.GENERAL.Code	Настройка dial plan-a Диагностика значений от 1 до 63 символов
Config.AreaCode.GENERAL.MaxLen	Настройка максимальной/минимальной длины dial plan-a Диапазон значений от 1 до 15
Config.AreaCode.GENERAL.MinLen	
Config.AreaCode.GENERAL.Account	Настройка dial plan-a для учетной записи Допустимые значения значения: 0 (по умолчанию), 1, 2, 3; 0 для авто.
11. Настройка Feature (функций)	
Config.Features.CALL_WAITING.Enable	Включение/отключение функции «ожидания вызова» 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Features.CALL_WAITING.PlayTone	Оповещение о приеме входящего вызова во время разговора 0: отключено 1: включено
Config.Features.HOTLINE.Enable	Включение/отключение функции Hotline 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Features.HOTLINE.Number	Настройка номера Hotline Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Features.HOTLINE.Delay	Настройка времени задержки Hotline (в секундах) Диапазон значений от 0 до 5 сек.
Config.Features.AUTO_REDIAL.Enable	Включение/отключение функции повтора номера: 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Features.AUTO_REDIAL.Interval	Настройка интервала функции повтора номера
Config.Features.AUTO_REDIAL.Times	Настройка таймаута автоматического повтора номера
Config.Features.DND.Enable	Включение/отключение функции DND 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Features.DND.Status	Настройка статуса DND
Config.Features.DND.ReturnCode	Настройка кода ответа для режима DND 404(Not Found)

	480(Temporarily Unavailable) 486(Busy Here) 603(Decline)
Config.Features.DND.OnCode	Настройка кода для включения/отключения режима DND Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Features.DND.OffCode	
Config.Features.REJECT.ReturnCode	Настройка кода ответа при «отклонении» вызова/ 404(Not Found) 480(Temporarily Unavailable) 603(Decline).
Config.Features.INTERCOM.Enable	Включение/отключение функции INTERCOM 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Features.INTERCOM.Mute	Включение/отключение микрофона автоматическом ответе в режиме INTERCOM 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Features.CALL_PICKUP.VisualAlert	Настройка оповещения Pickup
Config.Features.SpeedDial.LabelX	Настройка скорости набора X (значение X от 01 до 12) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Features.SpeedDial.NumberX	Настройка скорости набора X (значение X от 01 до 12) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Features.SpeedDial.LineX	Настройка скорости набора X (значение X от 01 до 12) Допустимые значения 0 (по умолчанию), 1, 2, 3
Config.Features.DIALNOW.Delay	Настройка времени задержки набора номера в секундах Диапазон значений от 0 до 5
Config.Features.Others.EarlyDTMF	Включение/отключение функции EarlyDTMF
Config.Features.ACD.ACDAutoAvailable	Включение/отключение ACD Auto Available 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Features.ACD.ACDAutoAvailableTime	Настройка времени ACD Auto Available Диапазон значений от 0 до 180 секунд
Config.Features.ACD.ACDAutoLogin	Настройка статуса ACD
Config.Features.ACTIONURL.SetupCompleted	Настройка URL запросов при взаимодействии с веб-приложениями сервера
Config.Features.ACTIONURL.Registered	
Config.Features.ACTIONURL.Unregistered	
Config.Features.ACTIONURL.RegisterFailed	
Config.Features.ACTIONURL.OffHook	
Config.Features.ACTIONURL.OnHook	
Config.Features.ACTIONURL.IncomingCall	
Config.Features.ACTIONURL.OutgoingCall	
Config.Features.ACTIONURL.Established	
Config.Features.ACTIONURL.Terminated	
Config.Features.ACTIONURL.OpenDND	

Config.Features.ACTIONURL.CloseDND	
Config.Features.ACTIONURL.OpenAlwaysForward	
Config.Features.ACTIONURL.CloseAlwaysForward	
Config.Features.ACTIONURL.OpenBusyForward	
Config.Features.ACTIONURL.CloseBusyForward	
Config.Features.ACTIONURL.OpenNoAnswerForward	
Config.Features.ACTIONURL.CloseNoAnswerForward	
Config.Features.ACTIONURL.TransferCall	
Config.Features.ACTIONURL.BlindTransfer	
Config.Features.ACTIONURL.AttendedTransfer	
Config.Features.ACTIONURL.Hold	
Config.Features.ACTIONURL.UnHold	
Config.Features.ACTIONURL.Mute	
Config.Features.ACTIONURL.UnMute	
Config.Features.ACTIONURL.MissedCall	
Config.Features.ACTIONURL.IPChanged	
Config.Features.ACTIONURL.ForwardInComingCall	
Config.Features.ACTIONURL.RejectInComingCall	
Config.Features.ACTIONURL.AnswerNewInCall	
Config.Features.ACTIONURL.TransferFinished	
Config.Features.ACTIONURL.TransferFailed	
Config.Features.ACTIONURL.IdleToBusy	
Config.Features.ACTIONURL.BusyToIdle	
Config.Features.ACTIONURL.Enable	
Config.Features.REMOTECONTROL.ActionURIAllowIPList	Настройка IP адреса для удаленного управления телефоном
Config.Features.SENDKEY.KeySendType	Настройка ключа для набора номера 0: отключено 1: #
12. Конфигурация Setting (настроек)	
Config.Settings.LANGUAGE.Type	Выбор языка для экранного меню телефона 0: английский 1: китайский 2: китайский 3: русский 4: корейский 5: португальский 6: испанский 7: итальянский 8: нидерландский 9: французский 10: немецкий 11: иврит 12: вьетнамский 13: польский 14: турецкий
Config.Settings.LANGUAGE.ActiveWebLang	Включение/отключение функции языка web

	0: отключено 1: включено
Config.Settings.LANGUAGE.WebLang	Настройка языка веб интерфейса: 0: английский 1: упрощенный китайский 2: традиционный китайский 3: русский 4: корейский 5: португальский 6: испанский 7: итальянский 8: нидерландский 9: французский 10: немецкий 11: иврит 12: вьетнамский 13: польский 14: турецкий
Config.Settings.DateTime.Type	Установка типа DST type, при включенной функции: 0:Date 1:Week.
Config.Settings.DateTime.TimeFormat	Настройка формата времени 0 (12 часов), 1 (24 часа)
Config.Settings.DATETIME.DateFormat	Настройка формата отображения даты
Config.Settings.DateTime.Offset	Настройка времени смещения при переходе на летнее время (в минутах) Диапазон значений от -300 до 300
Config.Settings.SNTP.Enable	Включение/отключение функции NTP 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Settings.SNTP.TimeZone	Установка часового пояса и имени часового пояса. Диапазон значений от -11 до +13 (0 - по умолчанию)
Config.Settings.SNTP.Name	(GMT - по умолчанию)
Config.Settings.SNTP.NTPServer1	Установка первичного и вторичного NTP сервера
Config.Settings.SNTP.NTPServer2	По умолчанию: NTP сервер 1 - 0.pool.ntp.org NTP сервер 2 - 1.pool.ntp.org
Config.Settings.SNTP.DTS	Настройка перехода на летнее время: 0: отключено 1: включено 2:автоматически
Config.Settings.SNTP.Interval	Настройка интервала обновления (в секундах) NTP сервера (3600 по умолчанию) Допустимые значения от 3600 и более
Config.Settings.SNTP.StartTime	Установка начального/конечного времени

Config.Settings.SNTP.EndTime	месяц/неделя/часы
Config.Settings.Backlight.Level	Настройка уровня подсветки. Допустимые значения 0, 1, 2, 3, 4(по умолчанию), 5.
Config.Settings.Backlight.Time	Установка таймаута подсветки. Допустимые значения: 0 - всегда выкл, 1 - всегда вкл., 10, 20 (по умолчанию), 30, 40, 50, 60, 90, 120 в секундах
Config.Settings.BACKLIGHT.FreeLevel	Установка уровня подсветки дисплея телефона в режиме ожидания
Config.Settings.General.DirectIP	Включение/отключение звонков по IP: 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Settings.GENERAL.WebTitle	Настройка названия
Config.Settings.GENERAL.HttpUserAgent	Настройка HttpUserAgent
Config.Settings.LogLevel.Level	Установка уровня логирования Допустимые значения 0, 1, 2, 3 (по умолчанию), 4, 5, 6, 7
Config.Settings.LOGLEVEL.RemoteSyslog	Включение/отключение удаленного логирования: 0: отключено (по умолчанию) 1: включено
Config.Settings.LOGLEVEL.RemoteServer	Настройка удаленного сервера
Config.Settings.RingTone.Type	Установка мелодии звонка (по умолчанию Ring1.wav).
Config.Settings.RINGTONE.Lifetime	Установка времени звонка
Config.Settings.AUDIO.KeyVol	Настройка громкости нажатия клавиш клавиатуры Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.AUDIO.KeyMidVol	Установка среднего значения громкости клавиатуры
Config.Settings.AUDIO.RingVol	Настройка громкости рингтона. Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.AUDIO.RingMidVol	Установка среднего значения громкости для рингтона
Config.Settings.HANDFREE.SpKVol	Настройка громкости функции «Громкой связи» Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HANDFREE.MicVol	Настройка громкости микрофона функции «Громкая связь» Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HANDFREE.SpKMidValue	Установка средней громкости функции «Громкая связь»
Config.Settings.HANDFREE.MicMidValue	Установка средней громкости микрофона функции «Громкая связь»

Config.Settings.HANDFREE.SigToneVol	Настройка громкости тонового сигнала Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
nfig.Settings.HANDFREE.SigToneMidVol	Установка средней громкости тонового сигнала функции «Громкой связи»
Config.Settings.HandSet.SpKVol	Установка громкости телефонной трубки Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HandSet.MicVol	Настройка громкости микрофона телефонной трубки Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HandSet.SpKMidValue	Установка среднего значения громкости функции «Громкой связи»
Config.Settings.HandSet.MicMidValue	Установка среднего значения громкости микрофона телефонной трубки
Config.Settings.HandSet.SigToneVol	Установка громкости тонового сигнала телефонной трубки Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HandSet.SigToneMidVol	Установка среднего значения громкости тонового сигнала телефонной трубки
Config.Settings.HEADSET.Active	Включение/отключение режима гарнитуры: 0: отключено 1: включено
Config.Settings.HeadSet.SpKVol	Настройка громкости гарнитуры Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HeadSet.MicVol	Настройка громкости микрофона гарнитуры Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HEADSET.SpKMidValue	Установка среднего значения громкости гарнитуры
Config.Settings.HEADSET.MicMidValue	Установка среднего значения громкости микрофона гарнитуры
Config.Settings.HeadSet.SigToneVol	Настройка громкости тонового сигнала гарнитуры Диапазон значений от 1 до 15 (8 по умолчанию)
Config.Settings.HEADSET.SigToneMidVol	Установка среднего значения громкости тонового сигнала гарнитуры
Config.Settings.LOGIN.User	Установка логина и пароля для входа в расширенные настройки телефонов Диапазон значений от 1 до 63 символов (admin - по умолчанию)
Config.Settings.LOGIN.Password	
Config.Settings.WEB_LOGIN.User	Установка логина и пароля web интерфейса телефона Диапазон значений от 1 до 63 символов (admin - по умолчанию)
Config.Settings.WEB_LOGIN.Password	

Config.Settings.WEB_LOGIN.Active	Включение/отключение логина для входа 0: отключено 1: включено
Config.Settings.WEB_LOGIN.SessionTimeOut	Установка таймаута сессии web Диапазон значений от 60 до 14400 (в секундах)
Config.Settings.CallTimeOut.DialIn	Время ожидания сигнала перед и после набором номера
Config.Settings.CallTimeOut.DialOut	
Config.Settings.Ringer.KeywordX	Установка отличного звонка X (X в диапазоне от 01 до 10) Диапазон значений от 1 до 63 символов
Config.Settings.Ringer.RingtoneX	
Config.Settings.HotDesking.ServerName	Установка имени основного сервера HotDesking
Config.Settings.HotDesking.ServerPort	Установка порта основного сервера HotDesking
Config.Settings.HotDesking.OutBoundName	Установка имени сервера HotDesking outbound
Config.Settings.HotDesking.OutBoundPort	Установка порта сервера HotDesking outbound
Config.Settings.HotDesking.PhoneName	Настройка имени телефона HotDesking
Config.Settings.HotDesking.RegisterName	Установка логина и пароля для аутентификации HotDesking
Config.Settings.HotDesking.Pass Word	
Config.Settings.HotDesking.ServerName2	Установка имени резервного сервера HotDesking
Config.Settings.HotDesking.ServerPort2	Установка порта резервного сервера HotDesking
Config.Settings.DATEDISPLAY.DisplayMode	Установка даты на диспелее телефона
Config.Settings.OTHERS.ProductMode	Включение/отключение режима ProductMode 0: отключено 1: включено
Config.Settings.OTHERS.Telnet	Включение/отключение функции telnet 0: отключено 1: включено Функция telnet реализована для разработчиков R&D, но не для удаленного управления устройства.
Config.Settings.OTHERS.QuickReset	Включение/отключение функции сброса до заводских настроек: 0: отключено 1: включение
Config.Settings.KEYPADLOCK.Type	Настройка типа блокировки клавиатуры
Config.Settings.KEYPADLOCK.Pin	Установка пароля для разблокировки клавиатуры
Config.Settings.KEYPADLOCK.Timeout	Установка времени для блокировки клавиатуры
Config.Settings.KEYPADLOCK.Emergency	Настройка экстренного номера
Config.Settings.SECURITY.OnlyAcceptTrusted	Включение/отключение доверительных сертификатов для телефона: 0: отключено 1: включено
13. Настройка CallLog	
Config.Calllog.CALLLOGX.DisplayName	Настройка журнала вызовов DisplayName

	(«X» от 0 до 2)
Config.Calllog.CALLLOGX.Server	Настройка сервера журнала вызовов
Config.Calllog.CALLLOGX.Port	Настройка порта журнала вызовов
Config.Calllog.CALLLOGX.User	Установка логина и пароля журнала вызовов
Config.Calllog.CALLLOGX.Pwd	
14. Настройка (Programmable Key) программных клавиш	
Config.Programable.LineKeyX.Type	<p>Настройка клавиш линий X (X в диапазоне от 1 до 6) Диапазон значений от 1 до 19 1: DND 2: Меню 3: MSG 4: Статус 5: Книга 6: Перевод Fwd 7: PickUp 8: Group PickUp 9: Intercom 10: Быстрый набор Speed Dial 11: History 12: Favorite 13: Повтор 14: Учетная запись 15: ACD 16: BLF 17: BLFList 18: Call Return 19: HotDesking 20: Record 21: XML Browser 22:DTMF</p>
Config.Programable.LineKeyX.Label	<p>Установка названий для клавиш линий X на экране телефона (X диапазон с 1 до 6) Диапазон значений от до 63 символов</p>
Config.Programable.LineKeyX.Param1	<p>Param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6). Param1 используют только для клавиш линий (7-10, 16) Для клавиши линии типа 7 Param1= pick up Для клавиши линии типа 8, param1=group pick up target. Для клавиши линии типа 9, param1=intercom number. Для клавиши линии типа 10, param1=speed dial number. Для клавиши линии типа 16, param1=BLF number</p>
Config.Programable.LineKeyX.Param2	<p>param2 используют для настройки информации клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto</p>

	<p>1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6</p>
Config.Programable.LineKey.X.Param3	<p>Param3 использую для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) Для клавиши линии типа 16, param3=Feature code Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.Programable.SoftKeyX.Type	<p>Настройка типа для программных клавиш X (X диапазон 01-04) 1: DND 2: Menu 3: MSG 4: Status 5: Book; 6: Fwd 7: PickUp 8: Group PickUp; 9: Intercom; 10: Speed Dial1 11: History 12: Favorite; 13: Redial; 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser</p>
Config.Programable.SoftKeyX.Label	<p>Настройка наименования программных клавиш X (X диапазон от 1 до 4) Диапазон значений от 1 до 63 символов</p>
Config.Programable.SoftKeyX.Param1	<p>param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.</p>
Config.Programable.SoftKeyX.Param2	<p>param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4</p>

	<p>5:Account 5 6:Account 6</p>
Config.Programable.HOME.Type	<p>Настройка программной клавиши HOME 0:N/A 1:DND 2:Menu 3:MSG 4:Status :Book 6:Fwd 7:PickUp 8:Group PickUp 9:Intercom 10:Speed Dial 11:History 12:Favorite 13:Redial 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser</p>
Config.Programable.HOME.Param1	<p>param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.</p>
Config.Programable.HOME.Param2	<p>param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6</p>
Config.Programable.OK.Type	<p>Настройка программной клавиши ОК 1:DND 2:Menu 3:MSG 4:Status :Book 6:Fwd 7:PickUp 8:Group</p>

	PickUp 9:Intercom 10:Speed Dial 11:History 12:Favorite 13:Redial 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser
Config.Programable.OK.Param1	param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.
Config.Programable.OK.Param2	param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6
Config.Programable.Cancel.Type	Настройка программной клавиши Cancel 0:N/A 1:DND 2:Menu 3:MSG 4:Status :Book 6:Fwd 7:PickUp 8:Group PickUp 9:Intercom 10:Speed Dial 11:History 12:Favorite 13:Redial 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser
Config.Programable.Cancel.Param1	param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6)

	<p>param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.</p>
Config.Programable.Cancel.Param2	<p>param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6</p>
Config.Programable.FWD.Type	<p>Настройка программной клавиши FWD 0:N/A 1:DND 2:Menu 3:MSG 4:Status :Book 6:Fwd 7:PickUp 8:Group PickUp 9:Intercom 10:Speed Dial 11:History 12:Favorite 13:Redial 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser</p>
Config.Programable.FWD.Param1	<p>param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.</p>
Config.Programable.FWD.Param2	<p>param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6)</p>

	0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6
Config.Programable.Book.Type	Настройка программной клавиши Book 0:N/A 1:DND 2:Menu 3:MSG 4:Status :Book 6:Fwd 7:PickUp 8:Group PickUp 9:Intercom 10:Speed Dial 11:History 12:Favorite 13:Redial 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser
Config.Programable.Book.Param1	param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.
Config.Programable.Book.Param2	param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6
Config.Programable.Mute.Type	Настройка программной клавиши Mute 0:N/A 1:DND 2:Menu

	3:MSG 4:Status :Book 6:Fwd 7:PickUp 8:Group PickUp 9:Intercom 10:Speed Dial 11:History 12:Favorite 13:Redial 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser
Config.Programable.Mute.Param1	param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.
Config.Programable.Mute.Param2	param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6
Config.Programable.Redial.Type	Настройка программной клавиши Redial 0:N/A 1:DND 2:Menu 3:MSG 4:Status :Book 6:Fwd 7:PickUp 8:Group PickUp 9:Intercom 10:Speed Dial 11:History 12:Favorite

	13:Redial 18: Call Return 19:HotDesking 21:XML Browser
Config.Programable.Redial.Param1	param1 используют для настройки клавиш линий X (X диапазон от 1 до 6) param1 используют только для типа линий () Линейная клавиша типа 7, param1= pick up target. Линейная клавиша типа 8, param1=group pick up target. Линейная клавиша типа 9, param1 is the intercom number Линейная клавиша типа 10, param1=speed dial number.
Config.Programable.Redial.Param2	param2 используют для настройки информации учетной записи X (X диапазон от 1 до 6) 0:Auto 1:Account 1 2:Account 2 3:Account 3 4:Account 4 5:Account 5 6:Account 6
15. Настройка Voice	
Config.Voice.General.VAD	Включение/отключение функции VAD (подавление тишины) 0: отключено 1: включено
Config.Voice.General.CNG	Включение/отключение функции CNG (генерация комфортного шума) 0: отключено 1: включено
Config.Voice.General.SideTone	Настройка sidetone (позволяет вам слышать свой голос в гарнитуре так же, как его слышит ваш собеседник). Диапазон значений от -32768 до -3 (-32768 по умолчанию)
Config.Voice.General.EchoCanceller	Включение/отключение функции EchoCanceller: 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Voice.Jitter.Enable	Включение/отключение джиттер буфера 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Voice.Jitter.Adaptive	Настройка типа джиттер-буфера: 0: фиксированный 1: адаптивный
Config.Voice.Jitter.Min	Настройка минимального (0 п умолчанию)/максимального (300 по
Config.Voice.Jitter.Max	

Config.Voice.Jitter.Nominal	умолчанию)/нормального значения (120 по умолчанию) джиттер-буфера Диапазон значений от 0 до 1000 (миллисекунд)
Config.Voice.Tone.Country	Настройка типа тоновых сигналов: 0: пользовательский 1: по умолчанию 2: Китай 3: Испания 4: Люксембург 5: Швеция 6: Тайвань 7: Бельгия 8: Дания 9: Финляндия 10: Германия 11: Нидерланды 12: Норвегия 13: Португалия
Config.Voice.DTMF.Repetition	Настройка повторного DTMF
Config.Voice.DTMF.Duration	Настройка длительности DTMF
Config.Voice.RTCP.Enable	Включение/отключение RTCP 0: отключено 1: включено (по умолчанию)
Config.Voice.RTCP.Interval	Настройка интервала RTCP (в секундах)
Config.Voice.RTCP.RTCPXR	Настройка RTCPXR
Config.Voice.G726.Coding	Включение/отключение шифрования G726 0: отключено 1: включено
16. Конфигурация Tone	
Config.Tone.GENERAL.Busy	Настройка тона «Занятости»
Config.Tone.General.Ringback	Настройка тона ringback
Config.Tone.GENERAL.Congestion	Настройка перезагрузки
Config.Tone.GENERAL.Dialtone	Настройка dial tone.
Config.Tone.GENERAL.Disconnect	Настройка времени разъединения
Config.Tone.GENERAL.Callwait	Настройка времени функции «ожидания звонка»
Config.Tone.GENERAL.Recorder	Настройка recorder
Config.Tone.GENERAL.SpecialDial	Настройка Special Dial
Config.Tone.GENERAL.SpecialInfo	Настройка Special Info
Config.Tone.GENERAL.StutterDial	Настройка Stutter Dial
Config.Tone.GENERAL.X	Настройка ключа от 0 до 9
Config.Tone.GENERAL.Star	Настройка ключа *
Config.Tone.GENERAL.Pound	Настройка ключа #
17. Настройка XML Browser	
Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.VendorPrefix	Настройка XML браузера VendorPrefix
Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.MenuItemNode	Настройка меню XML браузера ItemNode
Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.DirectoryItemNode	Настройка каталога XML браузера ItemNode

Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.MenuItemNameNode	Настройка имени XML браузера ItemNode
Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.MenuItemURLNode	Настройка URL XML браузера ItemNode
Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.DirectoryItemNameNode	Настройка имени директории XML браузера
Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.DirectoryItemTelephoneNode	Настройк директории XML браузера ItemTelephoneNode
Config.XMLBrowser.XMLBROWSER.DirectoryItemPresenceNode	Настройка наличия элемента XML браузера
18. Обновление конфигурации	
Config.Firmware.Url	Настройка URL-адреса сервера ftp/tftp/http / https, расширение файла .rom. Диапазон значений от 1 до 255 символов. Максимальный размер прошивки 8 Мбайт
Config.Contact.Url	Настройка URL-адреса сервера контактов ftp/tftp/http / https, расширение файла .xml. Диапазон значений от 1 до 255 символов. Максимальный размер прошивки 500 кбайт
Config.Certificate.X.Ur	Настройка URL-адреса сервера ftp/tftp/http / https установки мелодии звонка, расширение файла .rem. X в диапазоне от до Диапазон значений от 1 до 255 символов